

Art. 3828

	AI LI OOZO	,		
1	Mittelkasten-Aufbau (komplett)			345940
2	Zylinderschraube			785280
3	Endkasten-Aufbau (komplett)			345920
4	Endkasten-Aufbau (komplett)			345810
5	Lichtkörper			345910
7	Abdeckung			251400
8	Scherenstromabnehmer			257830
9	Inneneinrichtung			257860
10	Kabelschuh			703010
11	Zylinderschraube			785340
12	Isolatorenattrappe			345880
13	Leitungsattrappe			251410
14	Leitungsattrappe			251460
15	Leitungsattrappe			251420
16 17	Balg Brückenträger			251110 251080
18	Brückenträger Umschalter			251230
19	Kesselattrappe			251230
21	Ansatzschraube			755020
22	Treibgestell (komplett)			359840
23	Beisatzrad	Z42/7		243270
24	Lagerbolzen	272/1		240970
25	Zahnrad	Z30		231850
26	Lagerbolzen	200		231840
27	Zahnrad	Z20		242510
28	Treibachsenteil	Z25	D14	359900
29	Haftreifen	220	D 1 1	7153
30	Treibachsenteil	Z25	D14	360090
31	Treibkurbelteil	Z25		360200
32	Treibrad mit Haftreifen		D14	360030
33	Treibrad		D14	360160
34	Treibkurbel			360210
35	Feldmagnet (bei 3828,3829 Polbüge	I)		235700
36	Anker	,		245480
37	Motorschild			231350
38	Zylinderschraube			785140
39	Bürstenpaar			601460
41	UKW-Drossel			600910
42	Pufferbohle			251200
43	Glühlampe			610040
44	Zylinderschraube (für Endkasten)			750170
45	Attrappe			243250
46	Bremsattrappe			243720
47	Kuppelstange (links)			347160
48	Kuppelstange (rechts)			347150
49	Sechskantansatzschraube			755230
50	Sechskantansatzschraube			755230
51	Kupplungsfeder (Kupplungsschacht)			218210
52	Kupplung (Kurzkupplung)			257760
53	Zylinderschraube			750180
54	Schleifer			365750
55 56	Senkschraube			756100
56 57	Treibgestell (komplett) Welle			359850
57 58	Achse			760380 760350
56 64	Lötfahne			231470
65	Zylinderschraube			785030
66	Pufferbohle			257870
67	Bremsattrappe			251970
68	Attrappe			251100
- •	Decoder (Leiterplatte)			960820
	\			
	Quader-Magnet			600980